

逻辑编号	名称	接脚号	注释	逻辑编号	名称	接脚号	注释
	输入普通 3	1	连接到接脚 26			***	
	输入普通 4	6	连接到接脚 31			****	
20030	用户输入 IN01	2		30030	用户输出 OT01	12	连接到 A1 继电器 K 1
20031	用户输入 IN02	27		30031	用户输出 OT02	37	连接到 A1 继电器 K 2
20032	用户输入 IN03	3		30032	用户输出 OT03	13	连接到 A1 继电器 K 3
20033	用户输入 IN04	28		30033	用户输出 OT04	38	连接到 A1 继电器 K 4
20034	用户输入 IN05	4		30034	用户输出 OT05	16	
20035	用户输入 IN06	29		30035	用户输出 OT06	41	
20036	用户输入 IN07	5		30036	用户输出 OT07	17	
20037	用户输入 IN08	30		30037	用户输出 OT08	42	
20040	用户输入 IN09	7		30040	用户输出 OT09	19	
20041	用户输入 IN10	32		30041	用户输出 OT10	44	
20042	用户输入 IN11	8		30042	用户输出 OT11	20	
20043	用户输入 IN12	33		30043	用户输出 OT12	45	
20044	用户输入 IN13	9		30044	用户输出 OT13	23	
20045	用户输入 IN14	34		30045	用户输出 OT14	48	
20046	用户输入 IN15	10		30046	用户输出 OT15	24	
20047	用户输入 IN16	35		30047	用户输出 OT16	49	
	+24VDC (内部)	11	连接到接脚 59		0_24VDC (内部)	14	连接到接脚 51
	+24VDC (内部)	36	连接到接脚 64		0_24VDC (内部)	39	连接到接脚 55
	0_24VDC (内部)	26	连接到接脚 1		0_24VDC (内部)	43	
	0_24VDC (内部)	31	连接到接脚 6		0_24VDC (内部)	46	
	+24VDC (内部)	59	连接到接脚 11		0_24VDC (内部)	50	
	+24VDC (内部)	60			0_24VDC (内部)	51	连接到接脚 14
	+24VDC (内部)	61			0_24VDC (内部)	52	连接到 A2 继电器 K 1-K 4

	+24VDC (内部)	62			0_24VDC (内部)	53	
	+24VDC (内部)	63			0_24VDC (内部)	54	
	+24VDC (内部)	64	连接到接脚 36		0_24VDC (内部)	55	连接到接脚 39
	+24VDC (内部)	65			0_24VDC (内部)	56	
	+24VDC (内部)	66			0_24VDC (内部)	57	
	+24VDC (内部)	67			0_24VDC (内部)	58	
	+24VDC (内部)	68					