

EA02: Control y protección contra sobrecarga /sobrecorriente

Número de catalogo	77-EA02-0000ES
Categoría	JobMaster
Duración	15 horas

Hardware	Estación de aprendizaje. Panel de control de alimentación trifásica (PC06). Panel de control de START-STOP (Arranque-Parada) (E002). Panel de arrancador magnético único (E004). Panel de motor trifásico (E010). Panel del transformador (E012). Panel de motor con arranque por capacitor (E019). Panel del arrancador manual (E022). Panel de control y protección contra sobrecarga del circuito (E030). Multímetro digital Fluke 115 o equivalente. Paños de limpieza. Limpiador de contactos
Software	N/A
Materiales Adicionales	Bolígrafo o lápiz